

КОНТРОЛЕР “ДАСС-2”

АТ Команди

Форматът на командите е АТ@@X[n...nn] + CR.

АТ	– префикс
@@	– адрес на контролера
X	– команда (буквите от А до Z и символът @)
n...nn	– параметри на командата
CR	– ASCII кода на Enter(13)

Наборът от АТ команди се предоставя само на клиентите.